

## Requerimientos del sistema: AutoForm<sup>plus</sup>

Versión	Componentes	Plataformas disponibles	Comentarios
<b>AutoForm<sup>plus</sup> R2 (versión actual)</b>	<b>Solver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP Professional 32 bit, Service Pack 3</li> <li>Windows XP Professional 64 bit, Service Pack 2</li> <li>Windows 7 64 bit (Professional, Enterprise)</li> <li>Linux 64 bit*</li> </ul>	
	<b>Interfaz gráfica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP Professional 32 bit, Service Pack 3</li> <li>Windows XP Professional 64 bit, Service Pack 2</li> <li>Windows 7 64 bit (Professional, Enterprise)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El interface gráfico de usuario (GUI) no está soportado para las distintas distribuciones de Linux</li> <li>AutoForm-CostCalculator, AutoForm-DataManager y AutoForm-ReportManager no se soportan en ninguna plataforma Linux</li> </ul>
<b>AutoForm<sup>plus</sup> R1 y AutoForm<sup>plus</sup> R1.1 (versión anterior)</b>	<b>Solver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP Professional 32 y 64 bit, Service Pack 2</li> <li>Linux 64 bit*</li> <li>Las plataformas UNIX** y Linux para Itanium están disponibles bajo petición</li> </ul>	
	<b>Interfaz gráfica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP Professional 32 y 64 bit, Service Pack 2</li> <li>Las plataformas UNIX** están disponibles bajo petición</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El interface gráfico de usuario (GUI) no está soportado para las distintas distribuciones de Linux</li> <li>AutoForm-CostCalculator, AutoForm-DataManager y AutoForm-ReportManager no se soportan en ninguna plataforma UNIX/Linux</li> </ul>

\* Sólo para arquitecturas con microprocesador x86-64. Requiere glibc 2.3 o superior y además SUSE Linux Enterprise, OpenSUSE o Red Hat Enterprise Linux.

\*\* HP-UX 11.11, IBM AIX 5.1 / 5.3, Solaris 8 / 10

## Requerimientos del sistema: AutoForm-OneStep<sup>for</sup>CATIA

Versión	Plataformas disponibles	Comentarios
<b>Versión 1.3 (versión actual)</b>	<b>V5 R16, V5 R17</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP Professional 32 bit, Service Pack 2</li> </ul> <b>V5 R18, V5 R19</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP Professional 32 y 64 bit, Service Pack 2</li> <li>• Windows Vista 64 bit (Business, Ultimate y Enterprise)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V5 R18 se soporta tanto con licencia node-locked como con flotante.</li> </ul>
<b>Versión 1.1 (versión anterior)</b>	<b>V5 R16, V5 R17</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP Professional 32 bit, Service Pack 2</li> </ul> <b>V5 R18</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP Professional 32 y 64 bit, Service Pack 2</li> <li>• Windows Vista 64 bit (Business, Ultimate y Enterprise)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V5 R18 sólo se soporta con licencia flotante (no con licencia node-locked)</li> </ul>